

СОВЕТЫ ПО СУШКЕ И УКЛАДКЕ ВОЛОС

- После использования шампуня или кондиционера для волос слегка промокните волосы полотенцем для удаления излишней воды.
- Начните с предварительной быстрой сушки. Установите переключателем 3 (см. рис.) режим высокого нагрева. Откиньте волосы назад и просушите их, начиная изнутри прядей.
- Не концентрируйте горячий воздушный поток на одном месте в течение продолжительного времени.
- Когда волосы почти полностью высохли, установите режим низкого нагрева и начните укладывать прическу в соответствии с Вашим желанием.
- Когда прическа полностью сформирована, нажмите на кнопку холодного воздуха 4 (см. рис.) и зафиксируйте прическу потоком холодного воздуха.

ЧИСТКА ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА

Ваш фен снабжен фильтром забора воздуха, который предохраняет фен от попадания пыли. Фильтр нуждается в чистке как минимум раз в три месяца. Для чистки фильтра снимите его (поз. 2 на рис.), повернув против часовой стрелки до упора. Очистите фильтр от пыли. Вставьте фильтр и закрепите его, действуя в обратном порядке.

Технические характеристики:

Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
Мощность 1300 Вт

Срок службы 5 лет

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел. /факс: (8412) 20-90-95



СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН С НАСАДКОЙ-КОНЦЕНТРАТОРОМ



Паспорт

Руководство
по эксплуатации

Модель А20

Фен профессиональный с насадкой-концентратором

ЛАДОМИР®

Модель "Ладомир А20"



ME 83

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом использования фена.

Внимание!

- Ваш новый фен снабжен защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может кратковременно появиться небольшой дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта фена. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.
- В Ваш фен встроены автоматический отключатель, разрывающий цепь питания фена при перегреве (при блокировании входного или выходного отверстий). При срабатывании отключателя фен выключится. В этом случае срочно отключите фен от сети, устраните причину перегрева и дайте фену остыть в течение нескольких минут.

Фен профессиональный с насадкой-концентратором модель "Ладомир А20"



Описание изделия

- 1-Корпус фена с обрезиненной ручкой
- 2-Съемный фильтр
- 3-Переключатель режимов
(0) - выключено
(1) - режим низкого нагрева
(2) - режим высокого нагрева
- 4-Кнопка холодного воздуха
- 5-Петля для подвешивания
- 6-Насадка-концентратор

Комплект поставки :

- 1) Фен
- 2) Насадка - концентратор
- 3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации
- 4)Гарантийный талон
- 5) Сертификат качества "Ладомир"
- 6) Упаковочная коробка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед включением фена в сеть убедитесь в соответствии напряжения сети напряжению, на которое рассчитан Ваш фен.
- Не используйте фен во время принятия ванны.
- Не погружайте и не роняйте фен в воду или иные жидкости.
- Не закрывайте отверстия для входа/выхода воздуха фена.
- Не располагайте работающий фен на мягких поверхностях, например на одеяле или диване, где отверстия для входа/выхода воздуха могут быть перекрыты.
- Держите отверстия для входа/выхода воздуха чистыми от волос, пыли, и иных предметов. Регулярно чистите фильтр забора воздуха.
- Не используйте фен в сонном состоянии или в постели.
- Не вставляйте и не роняйте никаких предметов в открытые отверстия фена.
- Не включайте фен при пользовании аэрозольными веществами (лак для волос, дезодоранты и проч.), при пользовании природным газом или в кислородной среде.
- Всегда отключайте фен от сети после использования.
- Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки фена. Протирайте фен слегка влажной тканью.
- Не направляйте струю воздуха фена на глаза и чувствительные участки кожи.
- Никогда не перегибайте сетевой шнур, особенно в месте выхода сетевого шнура из рукоятки фена. Не наматывайте сетевой шнур на фен, не отключайте фен от сети путем выдергивания вилки из розетки за сетевой шнур - это может привести к повреждению вилки или розетки.
- Никогда не оставляйте работающий фен без присмотра. Не давайте детям играть с феном.
- Всегда обращайтесь с Вашим феном аккуратно, предохраняйте его от ударов и падения.
- Не используйте поврежденный каким-либо образом фен. Не пытайтесь самостоятельно разбирать фен - обратитесь в специализированную сервисную мастерскую.