

Советы по сушке и укладке волос

- После использования шампуня или кондиционера для волос, слегка промокните волосы полотенцем для удаления излишней воды.
- Начните с предварительной быстрой сушки. Установите переключателем режим высокого нагрева. Откиньте волосы назад и просушите их, начиная изнутри прядей.
- Не концентрируйте горячий воздушный поток на одном месте в течение продолжительного времени.
- Когда волосы почти полностью высохли, установите режим низкого нагрева и начните укладывать прическу в соответствии с Вашим желанием.
- Когда прическа полностью сформирована, нажмите на кнопку холодного воздуха 3 (см. рис.) и зафиксируйте прическу потоком холодного воздуха.

Очистка и уход

Перед очисткой отключите фен от электросети и дайте ему полностью остыть .
Прочищайте решетки воздухозаборника нежесткой щеткой .
Протирая фен не используйте абразивные, чистящие вещества
Перед хранением убедитесь, что фен полностью остыл и что корпус не влажный.

Технические характеристики :

Напряжение питания ~220 В 50 Гц
Мощность 1800 Вт

Срок службы 5 лет

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел./факс: (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

МОДЕЛЬ А-34



Паспорт

Руководство
по эксплуатации

БЫТОВОЙ ФЕН
С НАСАДКОЙ-
КОНЦЕНТРАТОРОМ

ЛАДОМИР®

БЫТОВОЙ ФЕН С НАСАДКОЙ-КОНЦЕНТРАТОРОМ

ЛАДОМИР[®]
Рассекреченные технологии

Модель «Ладомир А-34»

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом использования фена.

Внимание!

• Ваш новый фен снабжен защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может кратковременно появиться небольшой дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта фена. При первом использовании дождитесь прекращения выделения

дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.

• В Ваш фен встроен автоматический выключатель, разрывающий цепь питания фена при перегреве (при блокировании входного или выходного отверстий). При срабатывании выключателя фен выключится. В этом случае срочно отключите фен от сети и дайте фену остыть в течение нескольких минут, затем устраните причину перегрева.

БЫТОВОЙ ФЕН С НАСАДКОЙ-КОНЦЕНТРАТОРОМ

Модель «Ладомир А-34»



- 1 – Корпус фена с обрешиненной ручкой
- 2 – Переключатель режимов
○ выключено
– режим низкого нагрева
= режим высокого нагрева
- 3 – Кнопка холодного воздуха
- 4 – Петля для подвешивания
- 5 – Насадка-концентратор

Комплект поставки

- 1) Фен
- 2) Насадка – концентратор
- 3) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации / гарантийный талон
- 4) Сертификат качества Ладомир
- 5) Упаковочная коробка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед включением фена в сеть убедитесь в соответствии напряжения сети напряжению, на которое рассчитан Ваш фен.
- Не используйте фен во время принятия ванны.
- Не погружайте и не роняйте фен в воду или иные жидкости.
- Не закрывайте отверстия для входа/выхода воздуха фена.
- Не располагайте работающий фен на мягких поверхностях, например на одеяле или диване, где отверстия для входа/выхода воздуха могут быть перекрыты.
- Держите отверстия для входа/выхода воздуха чистыми от волос, пыли, и иных предметов. Регулярно чистите фильтр забора воздуха и только в отключенном состоянии.
- Не используйте фен в сонном состоянии или в постели.
- Не вставляйте и не роняйте никаких предметов в открытые отверстия фена.
- Не включайте фен при использовании аэрозольными веществами (лак для волос, дезодоранты и проч.), при

пользовании природным газом или в кислородной среде.

- Всегда отключайте фен от сети после использования.
- Не используйте растворители для чистки фена. Протирайте фен слегка влажной тканью.
- Не направляйте струю воздуха фена на глаза и чувствительные участки кожи.
- Никогда не перегибайте сетевой шнур, особенно в месте выхода сетевого шнура из рукоятки фена. Не наматывайте сетевой шнур на фен, не отключайте фен от сети путем выдергивания вилки из розетки за сетевой шнур – это может привести к повреждению вилки или розетки.
- Никогда не оставляйте работающий фен без присмотра. Не давайте детям играть с феном.
- Всегда обращайтесь с Вашим феном аккуратно, предохраняйте его от ударов и падения.
- Не используйте поврежденный каким-либо образом фен. Не пытайтесь самостоятельно разбирать фен – обратитесь в специализированную сервисную мастерскую.