

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваш чайник оснащен устройствами безопасности

Он автоматически отключается от электросети:

- после закипания воды ,

- или Вы случайно включили его без воды (если это произошло, подождите некоторое время ,что бы чайник остыл и он сам вернется в рабочее состояние)

Повторное включение :

Если чайник только что закипел повторное кипячение можно повторить через 15-20 сек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ НАКИПИ

Если в чайнике образуется накипь ее необходимо удалить

Для этого можно использовать спиртовой столовый уксус или другие пищевые кислоты

Влить в чайник не менее 0,5 литра разбавленного 0,5 % раствора

Выдержать раствор в чайнике 1 час

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение 220 В

Мощность 1500 Вт

Объем 1,5 л

Срок службы 5 лет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте соответствие электросети, к которой Вы подключаете чайник

Не заполняйте чайник выше отметки 1, 5L. Если чайник перелит, кипящая вода может выплеснуться.

Выливайте воду из чайника, только предварительно сняв его с подставки.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО "ЭЛЕКОНД"

427968, Россия, Удмуртская Республика,

г. Сарапул, ул. Калинина, 3

Тел./факс: (34147) 4-27-55

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК МОДЕЛЬ 225



Паспорт

ЛАДОМИР®

Руководство
по эксплуатации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСШНУРОВОЙ ЧАЙНИК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ



Модель «Ладомир 225»

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Убедитесь в том, что напряжение, на которое рассчитан Ваш чайник, соответствует напряжению сети питания
Любое нарушение правил подключения чайника к электросети прерывает действие гарантии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Всегда выключайте Ваш чайник перед его наполнением или выливанием воды

- Заполните чайник выше отметки "MIN" и ниже отметки 1, 5L ("MAX")
- Поставьте чайник на подставку, подключите шнур электропитания к электросети
- Плотно закройте крышку (чтобы избежать выплескивания воды или неправильной работы автоматического выключателя)
- Включите чайник при помощи переключателя (5), при этом загорится световой индикатор работы 8

Как только вода закипит, чайник автоматически выключится и световой индикатор погаснет.

После первого кипячения воду необходимо слить!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСШНУРОВОЙ ЧАЙНИК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЛАДОМИР 225 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мощность 1500 Вт .
Вместимость 1,5 л



1. Носик (с фильтром от накипи)
2. Крышка с кнопкой открывания
3. Ручка
4. Указатель уровня воды
5. Переключатель Вкл./Выкл.
6. Подставка электропитания со шнуром
7. Корпус
8. Световой индикатор работы

Комплект поставки

- | | |
|--|--------|
| 1) Чайник | 1 шт. |
| 2) Подставка со шнуром электропитания | 1 шт. |
| 3) Паспорт/ Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4) Гарантийный талон | 1 шт. |
| 5) Комплект упаковки | 1 к-т. |
| 6) Сертификат "ЛАДОМИР" | 1 шт. |

- Перед каждым заполнением или каждой чисткой необходимо выключить чайник.
- Держите руки на удалении от носика во время кипения воды и избегайте любого контакта с нагретыми поверхностями.
- Электрочайник должен эксплуатироваться только со штатной подставкой со шнуром питания. При необходимости замены используйте только подставку для данной модели чайника.
- Не используйте чайник с поврежденным шнуром питания, вилок или розеткой, если чайник был поврежден каким-либо другим образом.
- Не разбирайте чайник на части и не заменяйте его элементы самостоятельно. Замените поврежденную часть в мастерской.
- Не ставьте чайник рядом с любым источником тепла, на любой мокрой или скользкой поверхности.
- Не ставьте чайник наклонно или на наклонных поверхностях.
- Никогда не перемещайте чайник, если он включен в сеть и работает.
- Не погружайте чайник или подставку в воду и не позволяйте воде попадать на электрические соединители.
- Когда не используете чайник, отсоединяйте подставку от сетевой розетки.
- Регулярно очищайте чайник от накипи, перед чисткой обязательно снимайте чайник с подставки.
- Используйте чайник только для кипячения питьевой воды.
- Не рекомендуется применять удлинители.
- Никогда не включайте чайник при отсутствии в нем воды.
- Следите за тем, чтобы Ваш чайник находился вне пределов досягаемости детей.