

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220 В
Мощность	1000 Вт
Режим работы	кратковременно-повторный
Объем	1,0 л
Время закипания 1 л воды	не более 10 мин.
Срок службы – 5 лет	
Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ 83.A00521 от 07.12.04	
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.МО.01.515.П.010532.03.05. от 31.03.05	
МСанПиН 001-96, ГН 2.3.3.972-00	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Чайник	1 шт.
Подставка со шнуром электропитания (0,75 м)	1 шт.
Паспорт/ Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Комплект упаковки	1 к-т.
Сертификат "ЛАДОМИР"	1 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваш автоматический чайник снабжен устройствами безопасности. Переключатель автоматически отключает чайник от электросети:

- после закипания воды
- если в Вашем чайнике накопился слишком большой слой накипи и он нуждается в чистке
- если Вы случайно включили его без воды (при срабатывании этого выключателя подождите примерно 15 мин., и он сам вернется в рабочее состояние).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ НАКИПИ

Накипь рекомендуется удалять не реже 1 раза в 6 месяцев, особенно если очень жесткая вода.

Использовать спиртовой столовый уксус или другие пищевые кислоты.

Влить в чайник не менее 0,5 литра разбавленного 0,5 % раствора. Выдержать раствор в чайнике в течение 1 часа.



ЛАДОМИР®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕСШНУРОВОЙ ЧАЙНИК С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ

ЛАДОМИР®

Модель 214

Паспорт

Руководство
по эксплуатации

Гарантийный талон



Электрический бесшнуровой чайник с автоматическим отключением

ЛАДОМИР®

Модель "Ладомир 214"

PG
ME 83

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Убедитесь в том, что напряжение, на которое рассчитан Ваш чайник, соответствует напряжению сети питания

Любое нарушение правил подключения чайника к электросети прекращает действие гарантии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Всегда выключайте Ваш чайник перед его наполнением или выливанием воды

- Заполните чайник выше отметки "MIN" и ниже отметки 1,0L ("MAX")

- Поставьте чайник на подставку, затем соедините вилку кабеля с розеткой электросети

- Плотно закройте крышку (чтобы избежать выплескивания воды или неправильной работы автоматического выключателя)

- Включите чайник при помощи переключателя (положение "1")

Как только вода закипит, чайник автоматически выключится

- Перед снятием с подставки отключайте электрочайник от сети

После первого кипячения воду необходимо вылить!

Устройство чайника электрического "Ладомир 214"

Мощность 1000 Вт . Вместимость 1,0 л



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте соответствие электросети, к которой Вы подключаете чайник (ток - до 10А)

Не заполняйте чайник выше отметки 1,0L. Если чайник перелит, кипящая вода может выплеснуться

Чтобы выключить чайник до закипания воды, достаточно перевести переключатель в положение "0"

Выливайте воду из чайника, только предварительно сняв его с подставки

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Перед каждым заполнением или каждой чисткой необходимо выключить чайник. Если в Ваш чайник залито слишком много воды, кипящая вода может выплескиваться.

Держите руки на удалении от носика во время кипения воды и избегайте любого контакта с нагретыми поверхностями.

Электрочайник должен эксплуатироваться только со штатной подставкой со шнуром питания. При необходимости замены используйте только подставку для данной модели чайника.

Не используйте чайник с поврежденным шнуром питания, вилкой или розеткой, если чайник был поврежден каким-либо другим образом.

Не разбирайте чайник на части и не заменяйте его элементы самостоятельно. Замените поврежденную часть в мастерской.

Чайник должен находиться на удалении от любого источника тепла, от любой мокрой или скользкой поверхности.

Не ставьте чайник наклонно или на наклонных поверхностях.

Никогда не перемещайте чайник, если он включен в сеть и работает

Не погружайте чайник или подставку в воду и не позволяйте воде попадать на электрические соединители.

Когда не используете чайник, отсоединяйте подставку от сетевой розетки. Регулярно очищайте чайник от накипи, перед чисткой обязательно снимайте чайник с подставки.

Используйте чайник только для кипячения питьевой воды.

Не рекомендуется применять удлинители.

Никогда не включайте чайник при отсутствии в нем воды.

Следите за тем, чтобы Ваш чайник находился вне пределов досягаемости детей.