



ЛАДОМИР

Блендер модель BA202
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго
и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Эксплуатация изделия	5
Советы по использованию изделия	5
Уход и чистка	6
Технические характеристики	6
Гарантия и сервисное обслуживание	6


В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Комплектация изделия:

- Блендер
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Корпус изделия
2. Кнопка включения
3. Ножи из нержавеющей стали
4. Съемная погружная часть



Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур и не перемещайте изделие за сетевой шнур - это может привести к выходу изделия из строя.
- Не допускайте попадания жидкости во внутренние части корпуса.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или разбирать изделие.
- Во время работы изделия не допускайте контакта его ножей с руками, лицом, одеждой, животными, людьми, посторонними предметами.
- Использование изделия для измельчения льда или смешивания твердых и сухих веществ, таких как орехи, конфеты может привести к ускоренному затуплению ножей.

Внимание! Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.

Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.

Эксплуатация изделия

- Аккуратно снимите все упаковочные материалы с изделия.
- Промойте ножи и съемную часть изделия в теплой мыльной воде, а затем дайте полностью высохнуть перед использованием.
- Присоедините к корпусу изделия съемную погружную часть.
- Используйте изделие с любой удобной посудой, в которой можно производить смешивание или измельчение.
- При измельчении продукта добавьте немного жидкости для лучшего поступления измельчаемой массы к ножам.
- Чтобы избежать разбрызгивания смешиваемых про-

дуктов, поместите изделие в посуду, и только затем включите изделие, нажав кнопку включения. Для работы изделия удерживаете кнопку нажатой. Чтобы остановить процесс перемешивания, отпустите кнопку.

Внимание! Не допускайте слишком долгой непрерывной работы изделия – это может привести к перегреву двигателя. Максимальная длительность непрерывной работы не должна превышать 3 минут. После цикла непрерывной работы рекомендуется сделать перерыв не менее 5 минут.

Советы по использованию изделия

- Для достижения лучшего результата, твердые продукты рекомендуется обрабатывать небольшими порциями.
- Минимальный уровень загружаемых в емкость продуктов должен быть таким, чтобы ножи изделия полностью были погружены.

- Перед измельчением фруктов, необходимо удалять косточки во избежание затупления ножей изделия.

Уход и чистка

- Перед чисткой отсоедините изделие от электрической сети.
- Отсоедините погружную часть изделия, повернув ее против часовой стрелки.
- Промойте ножи изделия в теплой мыльной воде, дайте им высохнуть.
- Протрите влажной тканью корпус изделия.
Внимание! Не погружайте корпус изделия в воду или другую жидкость. Не используйте посудомоечную машину для чистки изделия!
- Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступном для детей.

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность - 300 Вт

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна изготовитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Блендер модель ВА202**

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС

от 16 августа 2011 года №768,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная

совместимость технических средств»,

утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

Сертификат соответствия

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска

Штамп ОТК





ЛАДОМИР