

ЛАДОМИР



Термо-расчёска
руководство по эксплуатации модель TP10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку термо-расчески Ладомир.

Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание


| | |
|---------------------------------------|---|
| Комплектация изделия..... | 3 |
| Общее описание изделия..... | 3 |
| Меры безопасности..... | 4 |
| Эксплуатация изделия..... | 5 |
| Порядок работы | 5 |
| Для создания пышной прически | 5 |
| Для повседневной укладки | 5 |
| Для легкой завивки | 5 |
| Советы по использованию изделия | 5 |
| Уход и чистка..... | 6 |
| Гарантия и обслуживание..... | 6 |
| Технические характеристики | 6 |

Комплектация изделия:

- Термо-расческа
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Переключатель режимов работы
2. Световой индикатор работы
3. Щетка
4. Нагревательный элемент (внутри изделия)
5. Термостойкий наконечник
6. Сетевой шнур



Меры безопасности

Внимание! Термо-расческа является прибором повышенной электрической и пожарной опасности. Строго соблюдайте все меры предосторожности при работе с данным изделием.

- Изделие не предназначено для коммерческого использования
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура и вилки. Не пользуйтесь изделием в случае, если вилка, сетевой шнур или само изделие имеют какие-либо повреждения.
- Все работы по чистке изделия производите только после отключения его от электросети и остывания до комнатной температуры.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как

под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми или влажными руками.
- Не погружайте и не роняйте изделие в воду или иные жидкости.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет)
- Отключайте изделие от сети после использования.
- Не используйте растворители и другие едкие моющие средства для чистки изделия. Для удаления загрязнений протирайте изделие слегка влажной тканью.
- Не пережимайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур вокруг изделия! Не используйте изделие с намотанным на него сетевым шнуром!
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей изделия с лицом, шеей и другими частями тела.
- Предохраняйте изделие от ударов и падения.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не пользуйтесь изделием мокрыми или влажными

руками.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие или менять сетевой шнур. При обнаружении каких-либо неисправностей, обращайтесь в авторизованный сервис-центр ЛАДОМИР.

Эксплуатация изделия

Порядок работы

- Полностью размотайте шнур питания.
- Подключите изделие к электросети.
- Включите изделие, сдвинув переключатель в позицию I или II, при этом должен загореться световой индикатор работы.
- Подождите 2-3 минуты, пока изделие нагреется до нужной температуры.

Для создания пышной прически:

- Разделите волосы на пряди шириной 3-4 см, расположите изделие у корней волос, накрутите прядь на изделие.
- Приподнимите накрученную прядь, зафиксируйте из-

делие в таком положении на несколько секунд, затем медленно продвигайтесь к кончикам волос.

Для повседневной укладки:

- Разделите волосы на пряди, расположите изделие у корней волос.
- Медленно проведите изделием от корней до кончиков волос.

Для легкой завивки:

- Разделите волосы на пряди, расположите изделие у корней волос.
- Накрутите прядь на изделие, зафиксируйте изделие в таком положении на несколько секунд (время завивки индивидуально), медленно раскрутите образовавшийся локон и аккуратно его освободите, расчесывая волосы от корней к кончикам.

Советы по использованию изделия

- Прежде чем приступать к завивке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов

пользуйтесь кондиционером для волос. После мытья высушите волосы.

- Прежде чем приступить к использованию изделия, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос.
- Для эффекта пышности следует начинать укладку с теменной части головы.

Уход и чистка

- Перед чисткой отключите изделие от сети и дайте изделию остыть.
- Протрите внешнюю поверхность слегка влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Во время чистки не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность 35 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Термо-расческа модель TP10**

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», утв. Решением КТС
от 16 августа 2011 года №768,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»,
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Срок службы изделия 5 лет.
Дата выпуска
Штамп ОТК



ЛАДОМИР

