

ЛАДОМИР



Машинка
для стрижки модель TC26
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку машинки для стрижки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание


Комплектация изделия.....	3
Общее описание изделия.....	3
Меры безопасности.....	4
Эксплуатация изделия.....	5
Порядок работы.....	5
Окончательное выравнивание.....	5
Снятие и установка насадки.....	6
Уход и чистка.....	6
Гарантия и обслуживание.....	7
Технические характеристики.....	7

Комплектация изделия:

- Машинка для стрижки с сетевым шнуром
- 4 насадки различной длины
- Масленка со смазочным маслом
- Щеточка для чистки
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Стригущий блок
3. Выключатель
4. Сетевой шнур
5. Сменные насадки для стрижки волос
6. Рычаг плавной регулировки длины срезаемых волос



Комплектация изделия

Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части изделия. Не пользуйтесь изделием в условиях повышенной влажности.
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не располагайте изделие в зоне действия электронагревательных приборов, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

- Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки изделия. Слегка протирайте его влажной тканью. Для чистки стригущей головки используйте щеточку (входит в комплект)
- Не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на изделие. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами.
- Обращайтесь с изделием аккуратно, предохраняйте его от ударов и падений.
- При попадании изделия в воду ни в коем случае не прикасайтесь к нему - немедленно отключите кабель питания от сети, а затем извлеките изделие из воды. После этого проверьте его в авторизованном сервисном центре.
- Отключайте изделие от сети перед чисткой, заменой насадок или обслуживанием.
- Никогда не пользуйтесь изделием с поврежденными или сломанными ножами
- Не вешайте изделие за сетевой шнур во избежание повреждения изделия или шнура. Используйте для этого эластичное кольцо в основании сетевого шнура.

Внимание!

- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура,
- Изделие предназначено только для домашнего использования.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или разбирать изделие.
- Используйте изделие только для сухих (неувлажненных) волос.
- Изделие не предназначено для стрижки животных.
- Режим работы машинки- повторно-кратковременный: длительность рабочего периода - 10 минут, пауза – 3 минуты.

Эксплуатация изделия**Порядок работы**

- Чтобы установить желаемую длину волос, выберите соответствующую насадку и установите ее на изделие.
- Включите изделие, сдвинув выключатель по направлению к стригущему блоку.
- Держите стригущий блок параллельно голове, медленно перемещая изделие против направления роста

волос, произведите стрижку.

Внимание! Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, это облегчит стрижку.

Снятие и установка насадки

- Чтобы снять насадку, переместите ее в направлении стригущих ножей.
- При установке насадки на стрижку убедитесь, что направляющие на насадке попали в пазы на стригущем блоке, затем вставьте насадку до щелчка.

Окончательное выравнивание

- Чтобы подравнять прическу около ушей, в области шеи и сделать окантовку в области висков, хорошо расчешите волосы, снимите насадку с изделия. Включите изделие, расположите ножи перпендикулярно к голове, слегка прижимая изделие к волосам, производите окантовку.

Уход и чистка

- Выключите изделие и отключите его от сети.
- Снимите насадку с ножей.
- Почистите ножи с помощью щеточки, входящей в комплект.
- Нанесите 1-2 капли масла между зубьями ножей.
- Используйте масло, входящее в комплект, либо любое другое минеральное масло малой вязкости. Не используйте масла для волос, смеси масла с растворителями, жир и прочие смеси.
- Включите изделие на несколько секунд для распределения масла по ножам. Удалите излишки масла салфеткой.

Внимание!

- Производите смазку ножей после каждой стрижки!

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность 15 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: Машинка для стрижки модель ТС26

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №768,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия
№ TCRU C-RU.AB71.B.08342
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017
ТУ 5156-014-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК



ЛАДОМИР

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.**

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

